No.005

つっぱり日よけスクリーン　取扱説明書

このたびは、当社の製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前に、必ず取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。
お読みになった後も、大切に保管してください。

イメージ図

※予告なく色・形を変更する事があります。予めご了承ください。

N010606　030606　121206 042707 120307
122607

末長くご愛用いただくために

この取扱説明書には、あなたや他の人々への危害や財産の損害を未然に防ぎ、製品を安全にご使用いただくために、守っていただきたい事がらを示しています。
その表示と図記号の意味は次のようになっています。内容をよくご理解の上、本文をお読みください。

⚠ 警告	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。
⚠ 注意	この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が損害を負う危険が想定される場合及び物的損害の発生が想定される内容を示します。
⃠	この図記号は、してはいけない行為（禁止事項）を示します。〇の中や近くにしてはいけない内容が書かれています。
❗	この図記号は、必ずしてほしい行為を示します。● の中に具体的な指示内容を示す図が描かれています。

⚠ 警告	正しい取り付け・ご使用にならないと、大きな対物・人身事故につながる恐れがあります。 取り付け・ご使用の際には当警告・注意事項をよくお読みいただき、正しく取り付けてください。 ※転倒事故防止対策として、上下ポールをロープ等で固定させることをお勧めします。
⚠ 警告	本製品を改造されたり、修理技術者以外の人は、修理したり分解しないでください。また、本来の目的以外での使用の場合の故障や事故、 その他の不具合について一切の責任を負いかねますのでご了承ください。◆修理はお買い上げの販売店または当社までご相談ください。
⚠ 警告	当警告・注意事項に従わなかった場合やお客様の不注意により発生した商品故障や事故につきましては、弊社は責任を負いかねますので 予めご了承ください。
⚠ 注意	取り付け・解体作業は、必ず2人以上で行ってください。
❗	本製品に衝撃を与えるような置き方はしないでください。
❗	取り付け・解体の際、まわりに他の人（子供には特に注意してください）がいないことを確認してから作業をしてください。
❗	雨にぬれた後は、サビ予防として水滴を乾いた柔らかい布などで拭き取ってください。
❗	取り付け・解体の際は、接続部に指などを挟まないよう充分注意してください。
❗	本製品は、平らで水平な場所に設置してください。
⚠ 注意	凹凸のある面や、柔らかい面、滑りやすい面などへの設置は、設置面の破損、本製品の転倒・落下による破損、それらによるケガの恐れがあり 大変危険です。充分注意してください。
❗	各接続部の固定状況を1ヶ月に1回以上必ず確認してください。
❗	本来の目的以外の使用は、おやめください。
❗	設置後、もたれたりするなど横からの負荷は絶対にかけないでください。

	本製品でお子様が遊ばないよう注意してください。
	本製品に物をかけないでください。
⚠ 警告	風のある日の使用は、絶対に避けてください。風に飛ばされ、ケガや器物破損の原因となり大変危険です。
⚠ 警告	長時間の雨・降雪・強風の時、またはそれが予想される時には、転倒・破損の恐れがありますので安全のため解体してください。
	保管中・使用中に限らず、本製品を火気に近づけないでください。
⚠ 警告	災害・天災・取り付けの不備や改造などによる、転倒・破損・事故・ケガについては一切の責任を負いかねます。予めご了承ください。

部 品 一 覧



組み立て①　作業は2人以上で行ってください。

① ポール下にポール上を差し込みます。

② ポール上にストッパーをかぶせます。



③ ポール下の高さ微調整つまみを緩め伸縮量の半分くらいの位置で締めます。

④ 取り付ける天井と床側の間にポールを立て、ポール上を天井方向に持ち上げて高さ調整し、ポール固定ネジでポール下の3ケ所の穴のうち、ポール上の穴と合う穴に差し込み固定します。穴が合わない場合はポール上を少し上下させ調整します。

⑤ 高さ微調整つまみなども併用して高さ調整した後、一度取り外します。
※左右のポールともに行います。



組み立て②　作業は2人以上で行ってください。



⑥　ストッパーをはずします。

⑦　スクリーンジョイント部のつまみネジをはずし、ポール上に差し込みます。左右の高さをあわせ、しっかりとつまみネジで固定します。
※ステーのつまみネジが外側にくるように固定してください。

⑧　ストッパーをかぶせる。

⑨　天井・床が水平な場所を選択し、左右のポールを同時に高さ微調整ツマミでしっかりと固定します。

ポールが傾かないように注意してください。必ず床と垂直になるように設置してください。

誤



正

組み立て③　作業は2人以上で行ってください。





⑩　ハンドルを回してスクリーンを下まで降ろします。

⑪　スクリーンバーの左右端についているつまみネジをはずし、ステーをそれぞれに取り付けつまみネジで固定します。

※スクリーンバーのつまみネジは開閉時の支点になりますので動きに支障がない程度の強さで締めてください。
※ハンドルを時計回りにまわすとスクリーンが閉じ、反時計回りにまわすと開きます。
※左右のステー固定ネジ部分の位置を変えて、スクリーンの角度を調整します。

完成図



内面図





注　意

・ストッパーの全てが天井面に当たっていること。
・・床側も同様。
建造物や地面と同じ強度を保てない当て板などでの補強は不可。

側面図

仕　様

モデル名	1．9Mモデル	2．7Mモデル
高さ	約200～300cm（伸縮式）	
幅	約200cm	約280cm
スクリーンサイズ	約190cm×200cm（最大）	約270cm×200cm（最大）
ステー	90cm	120cm
材質	ポール：スチール、ABS樹脂　スクリーン：ポリエステル100%	

発売元：マリン商事株式会社　〒500-8227　岐阜市北一色8-5-10　TEL058-247-6977　Made in China